


# - Guide des Tailles -

CROSSLIGHT EVO®  
 ICONIC EVO  
 ULTRALIGHT EVO®



Longueur du pied en cm	Pointures Françaises	Votre pied mesure entre :
31	47	30.6 / 31.3
30	46	29.8 / 30.5
29	45	29.0 / 29.7
28	44	28.2 / 28.9
27	42	26.6 / 27.3
26	41	25.8 / 26.5
25	40	25.0 / 25.7
24	38	23.4 / 24.1
23	37	22.6 / 23.3
	36	21.8 / 22.5

\* Le chaussant est subjectif et ne dépend pas que de la longueur de la chaussure. Plusieurs paramètres comme, votre pied, vos chaussettes, la forme, le patronnage, le modèle, les matériaux utilisés, le type de fabrication, définissent le chaussant. Le chaussant est pour nous une sensation de confort et propre à chacun donc dépend également du type de chaussures que vous portez dans la vie de tous les jours et la façon dont vous lacez vos chaussures...